



Cricut Joy Xtra



Cuchilla que viene incluida en todas las maquinas, sirve para los cortes más comunes de cartulina, vinil adhesivo, vinil textil, acetato,etc




Foil Tool


Se utiliza para poner Foil especial.



Plumas para Joy









MAKER/MAKER 3 cricut maker 3



Corte de tela sin estabilizados o materiales muy delgados.



KNIFE BLADE

Corte ultra profundo: para corte de cartón gris, madera balsa, cartón ilustración, etc.

DESCRIPCIÓN

SCORING WHEEL & DOBLE SCORING WHEEL

Más fuertes que la Stylus, una o dos lineas de doblez. La doble sirve para materiales muy gruesos



• PERFORATION (LINEAS PUNTEADAS)

Crea lineas discontinuas para tickets o cupones



• DEBOSSING (RELIEVE)

Crea dimensión o relieve para hacer texturizados



• WAVY (ONDAS)

Es como la rotaroria pero crea cortes con ondas



acrílico o laminas de metal (no las puede cortar)



QUICK SWAP TOOLS








Grabado de materiales como





Automatic Cut off blade

Sirve para hacer los cortes de los viniles al terminar un corte grande

Performance Fine Point

Puede utilizar fine point normal, pero lo recomendable es usar la que es performance porque puede hacer los cortes rápidos de manera más sencilla, es solo para Venture

